

HUAWEI MOBILE WIFI E5330 začínáme

۲







DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ ZAŘÍZENÍ MOBILE WiFi

ZAŘÍZENÍ MOBILE WIFI VÁM UMOŽNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ.

Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a mohli je začít okamžitě používat. Než začnete toto zařízení používat, dokument si pečlivě přečtěte. Podrobné informace o funkcích a konfiguracích zařízení Mobile WiFi naleznete v online nápovědě na stránce webové správy, která patří k tomuto zařízení. Podrobné pokyny týkající se přihlášení na stránku webové správy, viz "strana 17.".

SEZNAMTE SE SE ZAŘÍZENÍM MOBILE WiFi

POZNÁMKA:

Popis funkcí zařízení Mobile WiFi a obrázky v tomto dokumentu jsou pouze pro informaci. Zakoupený produkt se může lišit.

ZPŮSOBY POUŽITÍ

Prostřednictvím zařízení Mobile WiFi mohou přístup k internetu získat další zařízení (například smartphony, tablety a herní konzole) nebo počítače. Specifický postup zapojení závisí na operačním systému zařízení WiFi nebo počítače. Připojení provedte podle specifických pokynů pro daný přístroj.

ZPŮSOB 1: PŘIPOJENÍ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ 3G NEBO 2G

Zařízení Mobile WiFi se k internetu připojí s využitím mobilních sítí 3G nebo 2G.



ZPŮSOB 2: PŘIPOJENÍ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM WiFi

Zařízení Mobile WiFi se umí připojit i k jiné síti poskytující připojení k internetu prostřednictvím signálu WiFi (například na letišti, v kavárně nebo doma).



POPIS



1. Indikátor stavu

Bliká pomalu: Zařízení Mobile WiFi je v pohotovostním režimu.

2. 🖾 Indikátor SMS

- Zelený: Nová zpráva.
- Bliká zeleně: Složka doručené pošty je plná.

3. 🔲 Indikátor baterie

- Zelený: Dostatečně nabitá baterie.
- Bliká zeleně: Nabíjení baterie.
- Červený: Vybitá baterie.

- 4. mlikátor WiFi
- Zelený: WiFi zapnuto.
- Modrý: Připojeno k WiFi.
- 5. Konektor mikroUSB
- 6. III Indikátor signálu
- Zelený: Silný signál.
- Oranžový: Slabý signál.
- Červený: Bez signálu.
- 7. Otvor na poutko
- 8. Tlačítko napájení

SSID A ŠIFROVACÍ KLÍČ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

Když chcete zařízení WiFi připojit k Mobile WiFi, poprvé bude možná nutné zadat výchozí identifikátor SSID (Service Set Identifier) a šifrovací klíč bezdrátové sítě.

Tyto údaje jsou vytištěny na štítku zařízení Mobile WiFi.

Doporučujeme, abyste se přihlásili na stránku webové správy a změnili a identifikátor SSID a šifrovací klíč bezdrátové sítě změnili.



ZAČÍNÁME

INSTALACE KARTY SIM A BATERIE

Instalaci karty SIM a baterie proveďte podle obrázku.



NABÍJENÍ BATERIE

Pokud jste zařízení Mobile WiFi dlouhou dobu nepoužívali nebo je-li baterie úplně vybitá, nemusí se přístroj zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Nejprve chvíli baterii nabíjejte a teprve potom se pokuste zařízení Mobile WiFi zapnout.

ZPŮSOB 1: K NABITÍ ZAŘÍZENÍ POUŽIJTE NAPÁJECÍ ADAPTÉR POZNÁMKA:

- Používejte pouze napájecí adaptér kompatibilní se zařízením Mobile WiFi a dodávaný stanoveným výrobcem. Použití nekompatibilního napájecího adaptéru nebo adaptéru od neznámého výrobce může způsobit poruchu zařízení Mobile WiFi, jeho selhání, nebo dokonce požár. Takové použití vede k zániku záruky na výrobek, ať výslovné, či předpokládané.
- Napájecí adaptér je volitelné příslušenství. Pokud není součástí balení, můžete se obrátit na autorizovaného prodejce a zakoupit adaptér kompatibilní se zařízením Mobile WiFi.
 - 10

 Model napájecího adaptéru zařízení Mobile WiFi je HW-050100XYW. X a Y se liší podle regionu. Pokud jde o podrobnosti týkající se specifického modelu adaptéru, obratte se na autorizovaného prodejce.



ZPŮSOB 2: K NABITÍ ZAŘÍZENÍ POUŽIJTE PŘIPOJENÝ POČÍTAČ

Pro připojení zařízení Mobile WiFi k počítači použijte dodaný datový kabel.



ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ MOBILE WiFi

Podržte stisknuté tlačítko —, dokud se indikátory nerozsvítí na znamení toho, že je zařízení Mobile WiFi zapnuté.

Můžete se přihlásit na stránku webové správy a zapnout nebo vypnout funkci rychlého spuštění. Tato funkce významně zkracuje dobu potřebnou pro spuštění zařízení Mobile WiFi.

POZNÁMKA:

Pokud chcete zařízení Mobile WiFi vypnout, podržte stisknuté tlačítko .



OVĚŘENÍ KÓDEM PIN

Pokud je povolena funkce ověření kódem PIN, přihlaste se na stránku webové správy a podle pokynů zadejte správný kód PIN. Kódy PIN/PUK poskytuje operátor společně s kartou SIM.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM 3G NEBO 2G

Parametry správy zařízení Mobile WiFi byly přednastaveny podle požadavků operátora.

V případě přenosu dat se zařízení Mobile WiFi připojí k internetu automaticky. Pokud po určitou dobu nedojde k přenosu dat, zařízení Mobile WiFi se od sítě automaticky odpojí.

POZNÁMKA:

Můžete se přihlásit na stránku webové správy a zapnout nebo vypnout automatické vytáčení při roamingu. Je-li tato funkce vypnutá a zařízení Mobile WiFi vstoupí do roamingové sítě, automaticky se odpojí od internetového připojení, které již bylo navázáno. Připojení k síti bude nutné znovu navázat ručně.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM WiFi

- 1. Ujistěte se, že zařízení Mobile WiFi má zapnutou funkci WiFi.
- Zařízení se připojí k WiFi hotspotu automaticky. Pokud je Mobile WiFi připojen k síti WiFi, svítí romodře.

POZNÁMKA:

- Po připojení k síti WiFi si zařízení síť uloží a příště, jakmile budete v jejím dosahu, se k ní automaticky připojí.
- Postup připojení k hotspotu WiFi viz ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ WLAN (str. 19).

PŘIHLÁŠENÍ NA STRÁNKU WEBOVÉ SPRÁVY

- Ujistěte se, že spojení mezi zařízením Mobile WiFi a zařízením WiFi nebo počítačem funguje normálně.
- 2. Otevřete prohlížeč a do pole adresy zadejte http://192.168.8.1.

POZNÁMKA:

Pokud IP adresa koliduje s jinou IP adresou v síti, IP adresa Mobile WiFi se automaticky změní. Zkuste zadat **http://192.168.9.1** a vyplňte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na stránku webové správy. Pokud se nemůžete přihlásit, obraťte se na naše zákaznické centrum. Rádi vám pomůžeme.

POZNÁMKA:

- Výchozí uživatelské jméno je admin.
- Výchozí heslo je admin.

REŽIM ÚSPORY ENERGIE BATERIE

ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ WLAN

Zapnout nebo vypnout WLAN můžete po přihlášení na stránce webové správy.

POZNÁMKA:

Po zapnutí WLAN je možné k Mobile WiFi připojit až děvět zařízení WiFi.

- 1. Přihlaste se na stránku webové správy.
- 2. Na stránce Nastavení (Settings) vyberte Internet WLAN.
- 3. Zobrazí se seznam dostupných hotspotů WiFi vyberte jeden z nich.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ S ANDROIDEM K MOBILE WiFi POMOCÍ 2D BARCODE

- 1. Stáhněte si na Google Play do svého zařízení s OS Android program HUAWEI Mobile WiFi.
- 2. Pomocí HUAWEI Mobile WiFi naskenujte 2D barcode na zadní straně zařízení Mobile WiFi.

Vaše zařízení s OS Android bude připojeno k Mobile WiFi.



OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ

Pokud zapomenete některé konfigurační parametry, můžete obnovit tovární nastavení zařízení Mobile WiFi a potom zařízení nakonfigurovat znovu.

Podržte stisknuté tlačítko **RESET** tak dlouho, dokud všechny indikátory nezhasnou. Zařízení Mobile WiFi potom obnoví své tovární nastavení.



PŘÍKLAD 1: PŘIPOJENÍ PC K SÍTI WIFI(JAKO PŘÍKLAD SLOUŽÍ POČÍTAČ S OPERAČNÍM SYSTÉMEM WINDOWS 7)

- 1. Ujistěte se, že 🛜 svítí zeleně.
- 2. Zvolte položku Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum síťových připojení a sdílení > Připojit k síti (Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Connect to a network)

POZNÁMKA:

Před vytvořením připojení WiFi se ujistěte, že je počítač vybaven adaptérem bezdrátové sítě. Adaptér bezdrátové sítě lze použít, pokud počítač indikuje možnost bezdrátového připojení k síti. V opačném případě ověřte, zda adaptér bezdrátové sítě funguje správně.

 Vyberte bezdrátové připojení k síti pomocí SSID zařízení Mobile WiFi a klikněte na položku Připojit (Connect).

POZNÁMKA:

- Pokud je bezdrátové připojení k síti šifrované, zadejte správný šifrovací klíč bezdrátové sítě.
- · Výchozí nastavení indikátoru SSID a šifrovacího klíče je vytištěno na štítku na zařízení Mobile WiFi.
- 4. Chvíli počkejte, než se na hlavním panelu systému v pravém dolním rohu obrazovky počítače zobrazí ikona bezdrátového připojení k síti. Potom se naváže bezdrátové připojení k síti.

PŘÍKLAD 2: PŘIPOJENÍ K HERNÍ KONZOLI (NAPŘÍKLAD PSP) PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ WiFi

- 1. Na PSP zapněte funkci WLAN.
- 2. Zvolte položku Nastavení > Nastavení sítě (Settings > Network Settings).
- 3. Vyberte položku Režim infrastruktury (Infrastructure Mode).
- 4. Vyberte položku Nové připojení (New Connection) a zadejte název připojení.
- Vyberte položku Vyhledat (Scan) pro vyhledání bezdrátových sítí. Na obrazovce se zobrazí seznam přístupových bodů.





- Vyberte přístupový bod s identifikátorem SSID zařízení Mobile WiFi a na PSP stiskněte tlačítko ►. Potvrďte identifikátor SSID a zadejte správný šifrovací klíč.
- 7. Stisknutím tlačítka ▶ přejděte na další krok a potom stisknutím tlačítka X nastavení uložte.
- Chcete-li vyzkoušet, zda je připojení k síti úspěšné, vyberte možnost Testovat připojení (Test Connection).
- 9. Nyní můžete otevřít prohlížeč a získat přístup k síti.

Select the acc	ess point to b	e used.
SSID	Security	Signal Strength

Stove Hardesty	None	57%
Belkin Pre-N 4384	None	55%
	WEP	45%



PŘÍKLAD 3: PŘIPOJENÍ K TABLETU (JAKO JE NAPŘÍKLAD IPAD) PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ WiFi

- 1. Chcete-li zapnout funkci WLAN, klepněte na položky Nastavení (Settings) > WLAN.
- 2. Tablet automaticky vyhledá bezdrátová připojení a zobrazí seznam přístupových bodů.
- 3. Vyberte přístupový bod s identifikátorem SSID zařízení Mobile WiFi.
- 4. V případě potřeby zadejte správný šifrovací klíč bezdrátové sítě a klepněte na položku Připojit (Join). (Ikona zámku znamená, že pro připojení k této bezdrátové síti je nutný šifrovací klíč.)

POZNÁMKA:

Prostřednictvím zařízení Mobile WiFi mohou k internetu získat přístup různá zařízení s funkcí WiFi, například iPhone, iPod touch, PS3 a NDSi. Konkrétní postupy najdete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení WiFi.

Pod T	<u> </u>	26 % K
Settings	WLAN Networks	
Airplane Mode		
😨 WLAN	WLAN	
Notifications	Choose a Network	
Location Services Off	V	870
🛃 Brightness & Wallpaper		û 🕈 🧕
Picture Frame		ê 🕈 🧕
General	Other	•
iCloud	Ask to Join Networks	ON O
Mail, Contacts, Calendars	Known networks will be joined automatically. If no ki	nown networks are available, you
💟 Twitter	will be asked before joining a re	w network.
EscoTimo		

TIPY

Po delší době používání se zařízení Mobile WiFi zahřeje a může se přehřát. V takovém případě zařízení Mobile WiFi automaticky ukončí připojení k síti a vypne se z důvodu ochrany před poškozením. Pokud k tomu dojde, umístěte zařízení Mobile WiFi na dobře větrané místo, aby mohlo vychladnout, a potom je znovu zapněte a pokračujte v běžném používání.

Pokud zařízení Mobile WiFi nelze běžným způsobem používat, vyzkoušejte následující postupy:

- · Podívejte se do online nápovědy na stránce webové správy.
- Zařízení Mobile WiFi restartujte.
- Obnovte tovární nastavení zařízení Mobile WiFi.
- Poradite se se svým operátorem.

V PŘÍPADĚ DOTAZU NÁS KONTAKTUJTE Zákaznické centrum t-mobile

Telefon **800 73 73 73** E-mail **info@t-mobile.cz** Internet **t-mobile.cz**

Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná společností T-Mobile Czech Republic a.s. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby vyhrazeny.

Version: V100R001_01 Part Number: 31010UBH